



クイックスタートガイド '197

docomo NEXT series

詳しい操作説明は、L-06Dに搭載されている「取扱説明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

## はじめに

# L-06Dをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。また、本端末から取扱説明書の最新情報を見ることができます。

# ■「クイックスタートガイド」(本体付属品)

基本的な機能の操作について説明しています。

- ■「取扱説明書」(本端末のアプリケーション)
  - 機能の詳しい案内や操作について説明しています。
  - ホーム画面で「アプリ」▶「取扱説明書」
    ※「取扱説明書」はLG SmartWorldから再ダウンロードできます。ダウンロードには、ログイン
    - 「日政級的時書」はELS SinartWorld」から再タックノロートできます。タックノロートには、ロッインが必要です。 ホーム画面で「アプリ」▶「SmartWorld」▶「取扱説明書」を検索 ▶「取扱説明書」アプリを

選択▶「ダウンロード」

■「取扱説明書」(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html

nttp://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.n<sup>\*</sup> URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

# 本体付属品

### L-06D本体 (保証書含む)



クイックスタート ガイド (本書)



## イヤホンマイク LO1

(保証書含む)



ドコモminiUIMカード挿抜ツール

(試供品)



# 本書のご使用にあたって

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載 することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の本文中においては「L-06D」を「本端末」と表記させていただいております。
   あらかじめで了承ください。

### 操作説明文について

本書では、タッチスクリーンで表示されるアイコンや項目の選択操作を次のように表記して説明しています。

表記	操作内容
ホーム画面で「アブリ」	ホーム画面に表示されている 画 をタップする ・ ホーム画面のアイコンは、以下のように表記しております。  」:「電話」 以:「電話帳」 言:「ノートブック」 図:「spモードメール」 画:「アプリ」
ホーム画面で ■ ▶「シス テム設定」	画面の下にある <del>■</del> を タップして、表示されたオ プションメニューの「シス テム設定」をタップする

表記	操作内容	
「Wi-Fi」▶ 「ネットワー クを追加」	画面に表示されている「Wi- Fi」をタップして、続けて 「ネットワークを追加」を タップする	

■ を1秒以上 画面に表示されている ■ を長めに (1 ~ 2秒間) 触れたままにする

### お知らせ

が初期設定の場合で説明しています。 ホーム画面の内容を変更した場合は、 アプリケーションを開く操作などが本 書の説明と異なることがあります。 ・ 本書で掲載している画面はイメージで あるため、実際の画面と異なる場合が あります。

本書の操作説明は、ホーム画面の内容

目次/注意事項

# 目次

本体付属品	1
本書のご使用にあたって	2
本端末のご利用について	6
安全上のご注意(必ずお守りください)	9
取り扱い上のご注意2	26
防水性能	35

ご使用前の確認と設定 43
各部の名称と機能43
ドコモminiUIMカード46
IMEI番号 ······48
充電51
電源を入れる/切る53
基本操作54
初期設定59
ホーム画面65
アプリケーション画面74
文字入力75
ロック/セキュリティ78
フォルダやファイルの操作78

電話/メール/ウェブブラウザ	
	79
電話	
発着信履歴	
電話帳	
spモードメール	
SMS	
≣メール	
Gmail·····	
緊急速報「エリアメール」	
ブラウザ	89
システム設定	91
設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91

付録	95
試供品	95
トラブルシューティング (FAQ)	96
スマートフォンあんしん遠隔サポート	103
端末初期化	104
保証とアフターサービス	104
ソフトウェア更新	109
携帯電話機の比吸収率など	111
Radio Frequency (RF) Signals	113
認定および準拠について	116
Declaration of Conformity	117
Important Safety Information	119
輸出管理規制	121
知的財産権	122
SIMロック解除	125

# 本端末のご利用について

- 本端末は、LTE · W-CDMA · GSM/GPRS · 無線IAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・ 地下・建物の中などで雷波の届かない所、屋外 でも雷波の弱い所、Xiサービスエリアおよび FOMAサービスエリア外ではご使用になれま せん。また、高層ビル・マンションなどの高層 階で見晴らしのよい場所であってもご使用にな れない場合があります。なお、電波が強くアン テナマークが4本表示されている状態で、移動 せずに使用している場合でも通信が切れること

がありますので、ご了承ください。

 本端末は雷波を利用している関係上、第三者 により通話を傍受されるケースもないとはい えません。しかし、LTF・W-CDMA・GSM/ GPRS 方式では秘話機能をすべての诵話につ いて自動的にサポートしますので、第三者が受 信機で傍受したとしても、ただの雑音としか間 き取れません。

- 本端末は音声をデジタル信号に変換して無線に よる通信を行っていることから、電波状態の悪 い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信 号を正確に復元することができない場合には、 実際の音声と異なって聞こえる場合がありま す。
- 本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアお よびFOMAハイスピードエリアに対応してお ります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容 は、別にメモを取るなどして保管してくださる ようお願いします。本端末の故障や修理、機種 変更やその他の取り扱いなどによって、万が 一、登録された情報内容が消失してしまうこと があっても、当社としては責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。

### 目次/注意事項

- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによってはお客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上で利用ください。
- 本端末はiモードのサイト(番組)への接続や iアプリなどには対応しておりません。
- 本端末は、データの同期やソフトウェア更新を 行うための通信、サーバーとの接続を維持する ための通信など一部自動的に通信を行う仕様と なっています。また、アプリケーションのダウ ンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になります ので、パケット定額サービスのご利用を強くお すすめします。

- 公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- 本端末では、サウンドプロフィールを「バイブ レートのみ」、「サイレント」に設定中でも、エ リアメール、着信音や各種通知音を除く音(撮 影音、動画再生、音楽の再生、アラームなど) は消音されません。
- ご利用の本端末のソフトウェアバージョンは以下の手順で確認できます。
   ホーム画面で → 「システム設定 ト」「端末
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新する ことができます。詳しくは「ソフトウェア更新」 (P109)をご参照ください。

情報 | をタップしてください。

- 本端末の品質改善を行うため、ソフトウェア更新によってオペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。このため、常に最新のOSバージョンをご利用いただく必要があります。また、古いOSバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- 本端末では、ドコモ mini UIMカードのみご利用できます。ドコモ UIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
   他人に使用されないように、画面ロックまたは
- 他人に使用されないように、画面ロックまだは パスワードを設定し本端末のセキュリティを確 保してください。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、 Gmail、Google PlayなどのGoogle サービス などを他の人に利用されないように、パソコン より各種サービスアカウントのパスワードを変 更してください。

- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- Google が提供するサービスについては、 Google Inc.の利用規約をお読みください。また、そのほかのウェブサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmopera インターネット以外のプロバイダはサポートし ておりません。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。
- 本端末は64Kデータ通信には対応しておりません。
- 画像や動画、音楽などのお客様データは、パソコンでのバックアップを行ってください。接続方法について、詳しくは本端末の取扱説明書をご参照ください。
   また、各種オンラインによるデータバックアップサービスのご利用をおすすめします。

- ご利用の料金プランにより、テザリングご利用 時のパケット通信料が異なります。パケット定 額サービスのご利用を強く推奨します。
- テザリングのご利用には、spモードのご契約 が必要となります。
- モバキャスは通信と連携したサービスであるため、サービスのご利用にはパケット通信料が発生します。パケット定額サービスの加入をお勧めします。
- 本端末とHDMI変換ケーブル LO1 (別売) および市販のHDMIケーブルを接続すると、本端末に保存された静止画や動画をテレビに表示できます。また、テレビでモバキャスの視聴も行えます。ただし、テレビでモバキャスを視聴するとき、ノイズなどの影響により受信感度(画面映り)が悪くなる場合があります。
  - ※ ワンセグは著作権保護のため、HDMI接続 による動画出力には対応していません。
- ご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

# 安全上のご注意(必ずお守りく ださい)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

<ul> <li>▲ 警告</li> <li>□の表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。</li> <li>▲ 注意</li> <li>□を示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。</li> </ul>	⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う 危険が切迫して生じることが想 定される」内容です。
場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容で	▲ 警告	場合、「死亡または重傷を負う
	⚠ 注意	場合、「軽傷を負う可能性が想 定される場合、および、物的損 害の発生が想定される」内容で

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を 説明しています。





電源プラグをコンセントから抜い ていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は下記の7項目に分けて説 明しています。

本端末、アダプタ、ドコモminiUIMカート	<b>こ</b> の
取り扱いについて(共通)F	711
本端末の取り扱いについてF	14
アダプタの取り扱いについてF	20
ドコモminiUIMカードの取り扱いについて	-
F	22
医用電気機器近くでの取り扱いについて	
F	22
材質一覧F	24
試供品(ドコモminiUIMカード挿抜ツール	<i>)</i> )
の取り扱いについてF	937

本端末、アダプタ、ドコモminiUIMカード の取り扱いについて (共通)

# ▲ 危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具の そば、こたつの中、直射日光の当たる場 禁止 所、炎天下の車内など)で使用、保管、 放置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容 器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となり ます。



分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となり



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさな いでください。

水濡れ禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となり ます。

> 防水性能については下記をご参照くだ さい。→ P35



本端末に使用するアダプタは、NTTドコ モが指定したものを使用してください。 火災、やけど、けが、感雷の原因となり

ます。

### ▲ 警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたり しないでください。

禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となり ます。



microUSB接続端子やイヤホンマイク 端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯な ど)を接触させないでください。また、

内部に入れないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となり ます。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、 包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生 する場所に立ち入る場合は必ず事前に本 端末の雷源を切り、充雷をしている場合 は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。ガソリ ンスタンド構内などでおサイフケータイ をで使用になる際は必ず事前に電源を 切った状態で使用してください(おサイ フケータイロック設定を設定されている 場合にはロックを解除した上で電源をお 切りください)。



使用中、充雷中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。


- ・ 雷源プラグをコンセントやシガーライ ターソケットから抜く。
- 本端末の雷源を切る。

火災、やけど、けが、感電の原因となり ます。

### 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不 安定な場所には置かないでください。 落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場 所には、保管しないでください。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱 いの方法を教えてください。また、使用 中においても、指示どおりに使用してい るかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してく ださい。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因と なったりします。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意く ださい。

充電しながらアプリケーションやワンセ グ視聴などを長時間行うと、本端末やア ダプタの温度が高くなることがありま す。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

### 本端末の取り扱いについて

因となります。

■ 本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類
Li-Polymer	リチウムポリマー電池

### ▲ 危険



) 火の中に投下しないでください。 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



内蔵雷池内部の液体などが目の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれいな水 で洗った後、直ちに医師の診療を受けて ください。

▲ 警告

失明の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しないで ください。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤 外線装置のついた家雷製品などに向けて 操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因 となります。

ライトの発光部を人の目に近づけて点灯 発光させないでください。特に、乳幼児 を撮影するときは、1m以上離れてくだ さい。

> 視力障害の原因となります。また、目が くらんだり驚いたりしてけがなどの事故 の原因となります。



本端末内のドコモminiUIMカードスロッ トに水などの液体や金属片、燃えやすいも のなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点 灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となりま す。



航空機内や病院など、使用を禁止された 区域では、本端末の電源を切ってくださ L)

雷子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼ す原因となります。

医療機関内における使用については各医 療機関の指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした 場合、法令により罰せられます。 ただし、電波を出さない設定にすること などで、機内で本端末が使用できる場合 には、航空会社の指示に従ってで使用く ださい。



スピーカーに設定して通話する際や、着 信音が鳴っているときなどは、必ず本端 末を耳から離してください。また、イヤ ホンマイクなどを本端末に装着し、ゲー ムや音楽再生などをする場合は、適度な ボリュームに調節してください。 音量が大きすぎると難聴の原因となりま す。また、周囲の音が聞こえにくいと、 事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレート(振動) や着信音量の設定に注意してください。 心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合 は、医用電気機器メーカもしくは販売業 者に、雷波による影響についてご確認の 上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因 となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。

での他の自動剤御検査体と。 権込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器、その他の医用電気 機器をご使用される方は、当該の各 医用電気機器メーカもしくは販売業 著に電波による影響についてご確認 ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレン ズを破損した際には、割れたガラスや露

まって、 大を吸損した際には、割れたカラスや には、割れたカラスや にで注意ください。 ディスプレイ部やカメラのレンズの表

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面 には、強化ガラスを使用し、ガラスが 飛散りにくい構造となっておりますが、 誤って割れた破損部や露出部に触れます と、けがの原因となります。



内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から 遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原 因となります。

## ▲ 注意



アンテナなどを持って本端末を振り回さ ないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故 の原因となります。



本端末が破損したまま使用しないでくだ さい。

火災、やけど、けが、感雷の原因となり ます。



モーションセンサーのご使用にあたって は、必ず周囲の安全を確認し、本端末を しっかりと握り、必要以上に振り回さな いでください。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏 れた場合には、顔や手などの皮膚につけ

ないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となりま

液晶が目や口に入った場合には、すぐに きれいな水で洗い流し、直ちに医師の診 断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、す ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で 水洗いしてください。



一般のゴミと一緒に捨てないでくださ い。

発火、環境破壊の原因となります。 不要となった端末はドコモショップなど

> 窓口にお持ちいただくか、回収を行って いる市町村の指示に従ってください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカ もしくは販売業者に、電波による影響に ついてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に 悪影響を及ぼす原因となりますので、そ の場合は直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。異状が生じた場合は、直ちに使用を やめ、医師の診療を受けてください。

各箇所の材質について → 材質一覧

(P24)



ディスプレイを見る際は、十分明るい場 所で、画面からある程度の距離をとって ご使用ください。

視力低下の原因となります。



内蔵電池内部の液体などが漏れた場合 は、顔や手などの皮膚につけないでくだ

さい。 失明や皮膚に傷害を起こす原因となりま す。液体などが目や口に入った場合や、 皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにき

れいな水で洗い流してください。 また、目や口に入った場合は、洗浄後直 ちに医師の診断を受けてください。

### アダプタの取り扱いについて

# ▲ 警告



アダプタのコードが傷んだら使用しない でください。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用で す。プラスアース車には使用しないでく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。

禁止・感雷の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットに つないだ状態で充電端子をショートさせ ないでください。また、充電端子に手や 指など、身体の一部を触れさせないでく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせ ないでください。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、コンセン トに触れないでください。

薬カ手禁止火災、やけど、感雷の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使 用可能なACアダプタで充雷してくださ L1

誤った電圧で使用すると火災、やけど、 感雷の原因となります。

- ACアダプタ:AC100V
- DCアダプタ: DC12V・24V (マイナスアース重専用)
- 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流コ ンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた 場合は、必ず指定のヒューズを使用して

指示ください。

火災、やけど、感雷の原因となります。 指定ヒューズに関しては、個別の取扱説 明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取っ てください。



ACアダプタをコンセントに差し込むと きは、確実に差し込んでください。 指示 火災、やけど、感雷の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライ ターソケットから抜く場合は、アダプタ のコードを無理に引っ張らず、アダプタ

を持って抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。




長時間使用しない場合は、電源プラグを コンセントやシガーライターソケットか 電源プラグ ら抜いてください。

を抜く 火災、やけど、感雷の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、 直ちにコンセントやシガーライターソ 電源プラグ ケットから電源プラグを抜いてくださ を抜くい。

火災、やけど、感雷の原因となります。



を抜く 火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモminiUIMカードの取り扱いに ついて

# ▲ 注意



ドコモminiUIMカードを取り外す際は 切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

# 医用電気機器近くでの取り扱いについ て

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影 響を防止するための携帯電話端末等の使用に 関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

# ▲ 警告



### 医療機関の屋内では次のことを守って使 用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動 脈疾患監視病室(CCU)には本端末 を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本端末の雷源を切ってく ださい。
- ロビーなどであっても付近に医用電気 機器がある場合は、本端末の電源を 切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってくださ (1)



満昌雷車の中など混雑した場所では、付 近に植込み型心臓ペースメーカおよび植

込み型除細動器を装着している方がいる 可能性がありますので、本端末の雷源を 切ってください。

雷波により植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器の作動に悪影響を 及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器などの医用電気機器を装着さ れている場合は、装着部から本端末は 22cm以上離して携行および使用してく

ださい。 電波により医用電気機器の作動に悪影響 を及ぼす原因となります。





自宅療養などにより医療機関の外で、植 込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器以外の医用電気機器を使用され る場合には、電波による影響について個 別に医用電気機器メーカなどにご確認く ださい。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響 を及ぼす原因となります。

### 材質一覧

使用	月箇所	材質	表面処理
外装 ケース	ディス プレイ	強化ガラス	背面印刷
	フロント ケース	PC (SC1004A- KPA1)	NCVM/LTN- SH228(VM)/ G90%
	リア ケース	PC+GF10% (GP2102- KA02)	光沢ありNS2000/ G90% LBK-JB120(UV)

使用	箇所	材質	表面処理
電源キー		STS	PVD
音量丰一		PC+TPU (SC1004A- KPA1)	UVG10 LTN-SH304(BS) 光沢なしMS#100 レジンKPA1
UIM カード取 り付け部	カバー	PC (SC1004A- KPA1)	光沢ありNS2000 LBK-JB120(UV)
	カバー 周囲	PC+GF30% (SC2302- KA02)	光沢ありNS2000/ G90% LBK-JB120(UV)
ワンセグ, キャスア:		PC	NCVM
microUSB接続 端子カバー		STS	メッキ処理
ワンタッ: ボタン	チメモ	STS	メッキ処理

使用箇所	材質	表面処理
イヤホンマイク 端子装飾部	STS	メッキ処理
カメラ部	Acryl Sheet	UVスピン印刷
カメラ装飾部	AL	Silver (Anodizing)
フラッシュ部	PMMA	-
スピーカーグリル	STS	-
レシーバーグリル	STS	-
ネジ	MSWR	Ni メッキ Spin hair line

# 試供品(ドコモminiUIMカード挿抜 ツール)の取り扱いについて

# 🛕 注意

けがなどの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱 いの方法を教えてください。また、使用 指示中においても、指示どおりに使用してい るかをご確認ください。



乳幼児の手の届かない場所に保管してく ださい。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因と なったりします。

# 取り扱い上のご注意

### 共通のお願い

■ L-06Dは防水性能を有しておりますが、本端 末内部に浸水させたり、付属品、オプション 品に水をかけたりしないでください。

アダプタ、ドコモminIUIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

# ■ お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

- 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイ に傷がつく場合があります。
- ディスプレイに水滴や汚れなどが付着した まま放置すると、シミになることがあります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が 切れたり充電不十分の原因となったりします ので、端子を乾いた綿棒などで拭いてくださ い。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注 意ください。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
  - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 本端末などに無理な力がかからないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、 衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因 となります。

また、外部接続機器をmicroUSB接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかい たりしないでください。 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

### 本端末についてのお願い

- タッチスクリーンの表面を強く押したり、爪 やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操 作したりしないでください。
- タッチスクリーンが破損する原因となります。

■ 極端な高温、低温は避けてください。

- 温度は5℃~40℃、湿度は45%~85%の 範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使い になっている近くで使用すると、悪影響を及 ぼす原因となりますので、なるべく離れた場 所でご使用ください。
- お客様で自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしない。 でください。
  - 故障、破損の原因となります。
- microUSB接続端子やイヤホンマイク端子に 外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、 差した状態で引っ張ったりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しない でください。 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常はドコモminiUIMカードスロットカバー とmicroUSB接続端子のカバーを閉じた状態 でご使用ください。
  - ほごり、水などが入り故障の原因となります。

- 磁気カードなどを本端末に近づけないでくだ さい。 キャッシュカード、クレジットカード、テレ ホンカード、フロッピーディスクなどの磁気 データが消えてしまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでく ださい。
  - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- 内蔵電池は消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分に 充電しても使用時間が極端に短くなったとき は内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換 につきましては、本書裏面の「故障お問い合 わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口 までお問い合わせください。
- 充雷は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場 所で行ってください。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池 の劣化度により異なります。

- 内蔵電池を保管される場合は、次の点にご注意ください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)で の保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管
    内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因とな

す。

ります。 保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40パーセント程度の状態をお勧めしま アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。・ 湿気、ほこり、振動の多い場所・ 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- DCアダブタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをで使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電 端子を変形させないでください。 故障の原因となります。

### ドコモ miniUIM カードについてのお願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外し には、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコ モminiUIMカードを挿入して使用した結果と して故障した場合は、お客様の責任となりま すので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用くださ L1
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭き など)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登 録された情報内容は、別にメモを取るなどし て保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまう
  - ことがあっても、当社としては責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。

- 環境保全のため、不要になったドコモ miniUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちくだ さい。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショー トさせたりしないでください。
- データの消失、故障の原因となります。 ■ ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を 与えたりしないでください。
- 故障の原因となります。 ■ ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いもの をのせたりしないでください。
- 故障の原因となります。 ■ ドコモminiUIMカードにラベルやシールなど を貼った状態で、本端末に取り付けないでく
  - 故障の原因となります。

ださい。

### Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時 のセキュリティとして、Bluetooth標準規格 に準拠したセキュリティ機能に対応しており ますが、設定内容などによってセキュリティが 十分でない場合があります。Bluetooth機能 を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや 情報の漏洩が発生しましても、責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。

### ■ 周波数帯について

本端末のBluetooth機能/無線LAN機能が使 用する周波数帯は次のとおりです。

# 2.4FH1/DS4/OF4

2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表 します。

FH/DS/OF: 変調方式がFH-SS、DS-SS、 OFDMであることを示します。

- 想定される与干渉距離が10m以下である。 ことを示します。
- 4: 想定される与干渉距離が40m以下である ことを示します。

■: 2400MHz ~ 2483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動体 識別装置の帯域を同避可能であ ることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確 認ください。

### 目次/注意事項 31

### ■ Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなど の家雷製品や産業・科学・医療用機器のほか、 工場の製造ラインなどで使用される免許を要 する移動体識別用構内無線局、免許を要しな い特定小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「他の無線局」と略します) が運用され ています。

- 本端末を使用する前に、近くで「他の無 線局上が運用されていないことを確認し てください。
- 万が一、本端末と「他の無線局」との間 に電波干渉が発生した場合には、速やか に使用場所を変えるか、「電源を切る」な ど電波干渉を避けてください。
- その他、ご不明な点につきましては、本 書裏面の「総合お問い合わせ先」までお 問い合わせください。

### 無線LAN(WLAN)についてのお願い

無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のや り取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由 にLAN接続できる利点があります。その反面、 セキュリティの設定を行っていないときは、悪意 ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に 侵入されてしまう可能性があります。お客様の判 断と責任において、セキュリティの設定を行い、 使用することを推奨します。

### ■ 無線LANについて

電気製品・AV・○A機器などの磁気を帯びて いるところや電磁波が発生しているところで 使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大き くなったり、通信ができなくなることがあり ます(特に電子レンジ使用時には影響を受け ることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原 因となったり、テレビ画面が乱れることが あります。

- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- WLANを海外で利用する場合、ご利用の国 によっては使用場所などが制限されている 場合があります。その場合は、その国の使 用可能周波数、法規制などの条件を確認の 上、ご利用ください。

### ■ 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機 器のほか工場の製造ラインなどで使用されて いる移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が連用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体 識別用の構内無線局および特定小電力無 線局ならびにアマチュア無線局が運用さ れていないことを確認してください。

- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内 無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変 更するかご利用を中断していただいた上 で、本書裏面の「総合お問い合わせ先」ま でお問い合わせいただき、混信回避のため の処置など(例えば、パーティションの設 置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

## ■ 5GHz帯使用時の注意

電波法により、5GHz帯は室内使用に限ります。

### FeliCa リーダー/ライターについて

- 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、 無線局の免許を要しない微弱電波を使用して います。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他の リーダー/ライターをご使用の場合、十分に 離してお使いください。また、他の同一周波 数帯を使用の無線局が近くにないことを確認 してお使いください。

## 試供品(ドコモminiUIMカード挿抜 ツール) についてのお願い

■ ドコモminiUIMカード挿抜ツールに無理な力 がかからないように使用してください。 故障、破損の原因となります。

### 注意

■ 改造された本端末は絶対に使用しないでくだ さい。改造した機器を使用した場合は電波法 に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技 術基準適合証明などを受けており、その証と して「技適マーク ② | が本端末の電子銘版に 表示されております。電子銘板は、本端末で 以下の操作を行うことでご確認いただけます。 ホーム画面で - ▶ 「システム設定 | ▶ 「端末 情報 | ▶ 「認証 |

本端末のネジを外して内部の改造を行った場 合、技術基準適合証明などが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で 使用すると、電波法に抵触しますので、絶対 に使用されないようにお願いいたします。

■ 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰 則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

■ FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。

海外でご利用になると罰せられることがあります。

■ 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。

ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断 りする場合があります。

# 防水性能

L-O6Dは、ドコモminiUIMカードスロットカバー をしっかり取り付けた状態でIPX5<sup>\*1</sup>、IPX7<sup>\*2</sup> の防水性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有するごとを音味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1mのところにL-06Dを静かに沈め、約30 分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

L-06Dは、雨の中やキッチン、プールサイドなど の水際でも使用できますが、水の侵入を防ぐため に、必ず次の点を守ってください。

雨の中で傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます(1時間の雨量が20mm程度)。

- 手が濡れているときや本端末に水滴がついているときは、ドコモminiUIMカードスロットカバーを開閉しないでください。
- 洗面器などに張った真水・常温の水道水に浸けて、静かに振り洗いをしたり、蛇口から弱めに流れる水道水に当てながら手で洗ったりすることができます。
  - ドコモminiUIMカードスロットカバーを取り付けた状態で洗ってください。
  - 受話口(レシーバー)やマイク、スピーカー、イヤホンマイク端子に蛇口の水を直接当てないでください。
  - 洗うときは、ブラシやスポンジ、せっけん、 洗剤などは使用しないでください。
  - 洗い流したあとは、表面を乾いた布でよく 拭いて、水抜きを行ってください。(P40)
- プールの水や海水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で本端末を使用しないでください。

#### ご使用にあたって

- で使用前に、ドコモminiUIMカードスロット カバーを確実に取り付けている状態にしてくだ さい。微細なゴミ(微細な繊維、髪の毛、砂など) がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 次のイラストのように、常温の水以外の液体などをかけたり浸けたりしないでください。

#### <例>





せっけん/洗剤 / λ 浴剤

海水








砂/泥

目次/注意事項

# ドコモminiUIMカードスロットカバー の開けかた/閉じかた

#### 開けかた

**】 カバー横のミゾに指をかけて、上に** 持ち上げながら、矢印の方向に開け



#### 閉じかた

- カバーのツメをドコモminiUIM カードスロット横のミゾに差し込み (1)、カバー全体をしっかりと押し て閉じる(2)
  - 本端末とすきまがないことを確認して ください。



#### お知らせ

カバーを閉じる際は、ドコモminiUIM カードが確実に取り付けられているこ とを確認してください。ドコモmini UIMカードの挿入が不十分であると、 カバーを閉じる際に、本端末とカバー の間に隙間が生じて防水性能を損なう 場合があります。

防水性能を維持するため、異常の有無に関わら ず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。 部品の交換は端末をお預かりして有料にて承り ます。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちくだ さい。

### 注意事項

#### ■ 本端末について

- 落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでく ださい。ひび割れや傷の発生などにより、防水 性能の劣化を招く恐れがあります。
- お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライ ヤーなどの温風を当てたりしないでください。
- 水滴が付着したまま放置しないでください。 microUSB接続端子やイヤホンマイク端子が ショートする恐れがあります。また、寒冷地で は、本端末が凍結し、故障の原因となります。
- 結露防止のため、寒い場所から湿度の多い場所 へは、本端末が常温になってから持ち込んでく ださい。
- 規定(→ P35)以上の強い水流を直接当て ないでください。L-O6DはIPX5の防水性能を 有していますが、内部に水が入り、感電や電池 の腐食などの原因となります。
- 濡れている状態で絶対に充電しないでください。

- 洗濯機などで洗わないでください。
- 本端末は水に浮きません。
- 砂浜などの上に直接置かないでください。
  - 受話口(レシーバー)やマイク、スピーカー、 イヤホンマイク端子の穴などに砂などが入 り、音が小さくなる恐れがあります。
  - microUSB接続端子、イヤホンマイク端子 の穴などに砂などが入り、防水性能が損な われることがあります。 水滴や砂などが付着したままで使用になる
  - と、音が割れる場合があります。 - ドコモminiUIMカードスロットカバーに砂
  - などがわずかでも挟まると浸水の原因とな ります。
- 受話口(レシーバー)やマイク、スピーカー、 イヤホンマイク端子の穴を尖ったものでつつか ないでください。防水性能が損なわれることが あります。
- 受話口(レシーバー)やマイク、スピーカー、 イヤホンマイク端子に水滴を残さないでくださ い。通話不良となる恐れがあります。

 microUSB接続端子、イヤホンマイク端子に 水滴を残さないでください。ショートする恐れ があります。

# ■ ドコモminiUIMカードスロットカバーについ

- カバーのゴムパッキンは防水性能を維持するト で重要な役割を担っています。はがしたり傷つ けたりしないでください。また、ゴミが付着し ないようにしてください。
  - カバーのゴムパッキンが傷ついたり、変形した りした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にて お取替えください。
- カバーの隙間に、先の尖ったものを差し込まな いでください。ゴムパッキンが傷つき、浸水の 原因となります。
- カバーが破損した場合、またはカバーが開いて いる状態で水などの液体がかかった場合、内部 に液体が入り、感電や故障の原因となります。 そのまま使用せずに電源を切り、ドコモ指定の 故障取扱窓□へご連絡ください。

#### その他

- 付属品、オプション品は防水性能を有しており ません。
  - 実際の使用にあたって、すべての状況の動作を 保証するものではありません。また、調査の結 果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明 した場合、保証の対象外となります。

#### 水に濡れたときの水抜きについて

本端末を水に濡らした場合、必ず下記の手順で水 抜きを行ってください。

- 水滴が付着していると、スピーカーなどの音量 が小さくなり、音質が変化する場合があります。
- 本端末表面の水分を乾いたきれいな 布でよく拭き取る



- 2 本端末をしっかりと持ち、各面を 20回程度、水滴が飛ばなくなるまで振る
  - 本端末に水滴が付着していないことを 目視で確認してください。



- 3 乾いたきれいな布に本端末を軽く押し当て、受話口(レシーバー)やマイク、スピーカー、イヤホンマイク端子、microUSB接続端子、キーなどの隙間に入った水分を拭き取る
  - 隙間に溜まった水分を綿棒などで直接 拭き取らないでください。



# 4 十分に水分を取り除いてから使用す る

- 上記の手順を行っても、本端末に水分が 残っている場合がありますので、しばら く自然乾燥させてからで使用ください。
- 水を拭き取った後に本体内部に水滴が 残っている場合は、水が染み出ること があります。


#### 充電のときには

付属品、オプション品は防水性能を有していませ ん。充電時、および充電後には必ず次の点を確認 してください。


- 本端末が濡れていないか確認してください。本 端末が濡れている状態では、絶対に充電しない でください。
- 濡れた手でACアダプタに触れないでくださ い。感電の原因となります。
- ACアダプタは、風呂場、シャワー室、キッチン、 洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用し ないでください。火災や感電の原因となります。

# で使用前の確認と設定


# 各部の名称と機能



- 赤外線ポート
- ② スピーカーフォン用マイク
- グランスプレイ(タッチスクリーン) 6 送話口(マイク)
- 6 インカメラ
- の 受話口(レシーバー)
- ← 戻るキー
- 一 履歴キー



- GPSアンテナ部\*2
- Bluetooth / Wi-Fiアンテナ部\*2
- メインカメラ
- ① フラッシュ
- ⊕ リアケース\*3
- **⑰** *ふマーク*
- ① スピーカー



- の Xi / FOMAアンテナ部\*2
- イヤホンマイク端子
- ② ワンタッチメモボタン\*4
- microUSB接続端子 電源キー/画面ロックキー
- ワンセグ/モバキャスアンテナ

44 で使用前の確認と設定

- ∅ ドコモminiUIMカードスロット
- ⋒ 音量キー
- ※1 タッチスクリーンのONとOFFを切り替えて、通話中に顔がタッチスクリーンに触れても誤動作しないようにします。
- ※2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。
- ※3 本端末の電池は内蔵されており、リアケー スも取り外しできない構造になっておりますので、お客様ご自身で絶対に開閉しないでください。
- ※4 メモやノートブックアプリケーションを起動せずに、ワンタッチメモボタンを押すだけで、簡単にメモができます。

#### お知らせ

各センサー部分にシールなどを貼らないでください。

本端末前面には、キーが4つ配置されています。それぞれのキーの役割は次のとおりです。

←□ 戻る

#### 戻るキー

タップすると、直前の画面に戻ります。 または、ダイアログボックス、オブションメニュー、通知パネル、ソフトウェアキーボードを非表示にします。

~

### ホームキー

タップすると、どのアプリケーション を使用中でも、どの画面が表示されて いてもホーム画面が表示されます。

#### 履歴キー

最近使用したアプリケーションの一覧 が表示されます。



#### メニューキー

タップすると、現在の画面またはアプ リケーションで実行できるオプション メニューが表示されます。

#### ドコモminiUIMカード

ドコモminiUIMカードとは、お客様の情報が 記録されているICカードです。

- ドコモ miniUIM カードが本端末に取り付け られていないと、一部の機能は利用すること ができません。ドコモ miniUIM カードを挿 入または取り出す前には、必ず本端末の雷源 を切り、アダプタも取り外してください。
- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご 利用できます。ドコモUIMカード、FOMA カードをお持ちの場合には、ドコモショッ プ窓口にてお取り替えください。


# ドコモminiUIMカードを取り付ける

付属のドコモminiUIMカード挿抜ツール(試 供品)を使って、ドコモminiUIMカードを取 り付ける/取り外す方法を説明します。

- ドコモ miniUIM カードスロットカ バーを開ける(P37)
- プ ドコモ miniUIM カード挿抜ツール の先端部分にドコモminiUIMカー ドの金色のIC面を上にして挟む
  - ドコモ minil JIM カード挿抜ツールの奥 までドコモminiUIMカードを押し込ま ないでください。ドコモ miniUIMカー ドが取れなくなる可能性があります。



- 3 ドコモ miniUIM カード挿抜ツール にドコモ miniUIM カードを挟んだ まま、ドコモ mini UIM カードスロッ トに差し込む
  - ドコモminiUIMカードスロットカバー をイラストの位置にしてください。



- 4 ドコモ miniUIM カード挿抜ツール の先端でドコモminiUIMカードを 軽く押し込む
  - 正しい向きに差し込むと、まずドコモ miniUIMカードスロット内のガイドに軽 く当たります。そのまま、「カチッ」と 音がするまで、奥に押し込んでください。

### ドコモminilJIMカードを取り外す

- ドコモ miniUIM カードスロットカ バーを開ける(P37)
- プ ドコモ miniUIM カード挿抜ツール の先端でドコモminiUIMカードを 軽く押し込む
  - ドコモminiUIMカードが少し飛び出し ます。

- 3 ドコモ miniUIM カード挿抜ツールの 先端でドコモminiUIMカードを挟ん で、図の向きにまっすぐ引き出す
  - ドコモminiUIMカードスロットカバー をイラストの位置にしてください。



# IMEI番号


本端末が破損し、ドコモ指定の故障取扱窓口 へご連絡いただく際、IMEI番号をお伝えする 必要があります。お客様の端末のIMEI番号は、 以下の方法で確認することができます。

- ドコモminiUIMカードスロットカ バーを開ける(P37)
  - カバーと本体接続部分の奥にIMEIプ レートのツメが見えます。
  - ドコモminiUIMカードスロットカバー をイラストの位置にしてください。



IMEI プレートのツメ


1 IMEIプレートのツメにドコモminiUIM カード挿抜ツールのピンを引っ掛けて、 図の向きにまっすぐ引き出す



3 [IMEI: XXXXXX-XX-XXXXXX-X] 番号を確認する



**4** 確認が終わったら、ドコモ miniUIM カード挿抜ツールを図の向きにあて て、IMEIプレートを矢印の方向に まっすぐに押し込む



5 本端末にあたったら、ドコモmini UIM カード挿抜ツールの先端で IMEIプレートのツメをスロットの奥 まで軽く押し込む

#### お知らせ

IMFIプレートを引き出したり戻したりす る際、IMFIプレートのツメなどで指や爪 を傷つけないようにご注意ください。

# 充電

#### ACアダプタで充電する

オプション品のACアダプタ 03 (別売) \*を使って充電する方法を説明します。

※ ACアダプタ 03は、ACアダプタ本体と microUSB接続ケーブルで構成されています。



- | microUSB接続ケーブルのUSBコ ネクタをACアダプタ本体のUSB 接続端子に差し込む
- 2 本端末のmicroUSB接続端子カ バーをスライドさせて開ける
- 3 microUSB接続ケーブルの microUSBコネクタを本端末の microUSB接続端子に差し込む
  - microUSB接続ケーブルは、USBマークがある面を上にして水平に差し込んでください。
- **4** ACアダプタ本体のプラグを電源コンセントに差し込む
  - 充電中は、ステータスバーの電池アイコンが □のように表示されるか、□▶□
     ■▶□▶□ □ □ のようにアニメーション表示されます。

で使用前の確認と設定 51

- 内蔵電池がフル充電状態になると、ス テータスバーの電池アイコンが 🏻 にな ります。
- 充電が完了すると充電完了音が鳴り、 と充電完了のメッセージが表示されま
- 5 充電が終わったら、microUSB接続 ケーブルのmicroUSBコネクタを 本端末から取り外す
- ACアダプタ本体のUSB接続端子か らmicroUSB接続ケーブルのUSB コネクタを取り外す
- 7 ACアダプタ本体のプラグを電源コ ンセントから取り外す

## パソコンで充電する

本端末とパソコンを microUSB 接続ケーブル O1(別売)で接続すると、本端末をパソコン から充電できます。

- 本端末のmicroUSB接続端子力 バーをスライドさせて開ける
- 7 microUSB接続ケーブルの microUSBコネクタを本端末の microUSB接続端子に差し込む
  - microUSB接続ケーブルは、USBマー クがある面を上にして水平に差し込ん でください。
- 3 microUSB接続ケーブルのUSBコ ネクタをパソコンのUSBポートに 差し込む

- **4** 「充雷のみ」を選択する
- 5 充電が終わったら、microUSB接続 ケーブルのmicroUSBコネクタを 本端末から取り外す
- 6 microUSB接続ケーブルのUSBコ ネクタをパソコンのUSBポートか ら取り外す

#### お知らせ

パソコンの状態により、充電に時間が かかる場合や充電できない場合があり ます。

# 電源を入れる/切る

# 電源を入れる

- 電源キーを 1 秒以 上押し続ける
- しばらくすると、ロック画面が表示さ れます。

# 雷源を切る

- 電源キーを 1 秒以 上押し続ける
- ? 「電源を切る」
- 3 [OK]

# 画面ロックを解除する

- を円の外にスワイプしてロックを 解除する
  - 「画面のロック」を設定している場合は、 設定した解除方法を行います。

で使用前の確認と設定 53



#### お知らせ

画面ロックを「スワイプ」に設定してい る場合は、画面ロックを解除していない 状態で、ステータスバーを下にドラッグ またはスワイプして通知パネルを開くこ とができます。

# 基本操作

本端末は、ディスプレイにタッチスクリーン を採用しており、スクリーンに触れることで さまざまな操作を行うことができます。

# タッチスクリーン

#### 利用上の注意

タッチスクリーンは指または付属のタッチペ ンで軽く触れるように設計されています。指 またはタッチペンで強く押したり、先が尖っ たもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し 付けないでください。

## 以下の場合はタッチスクリーンに触れても動 作しないことがあります。また、誤動作の原 因となります。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作 タッチパネルが濡れたままでの操作
- 指が汗や水などで濡れた状態での操作
- docomo 指定のアダプタ以外で充電中での操作

#### お知らせ

・ タッチペンで ← 、 ← 、 一 、 = を押すことはできません。

### タッチスクリーンの操作

#### タッチスクリーンでは以下の操作ができます。

- タップ:画面に軽く触れる
- ダブルタップ:画面に2度続けて軽く触れ
- 1 秒以 トタッチ: 画面に長く触れる
- スワイプ:画面を軽くなぞる
- ドラッグ:画面をタッチしたままなぞって 指を離す
- ピンチアウト: 2本の指で画面をタッチし、 タッチしたまま指の間を広げる
- ピンチイン:2本の指を開いて画面をタッ チレ、タッチしたままつまむよ うに指を近づける

#### 画面をスクロールする

画面を上下にスクロールできます。一部のウェ ブページでは、左右にスクロールすることも 可能です。



ドラッグすると画面が スクロールします。



スワイプすると画面が 高速でスクロールしま す。スクロール中にタッ チすると、スクロール が停止します。

#### 表示を拡大/縮小する

使用するアプリケーションによっては、画面の 文字が小さくて見にくいとき、表示を拡大する ことができます。また、拡大した状態から全体 表示とするため縮小することもできます。



ピンチアウトすると指 の動きに合わせて画面 が拡大表示されます。




ピンチインすると指の 動きに合わせて画面が 縮小表示されます。

#### 画面の表示方向を変更する

本端末を横向き/縦向きにすると、自動的に 横画面表示/縦画面表示に切り替わります。

- ・ 表示方向が自動的に切り替わらないアプリ ケーションもあります。
- ▶ 「表示 |
- 7 「縦横表示の自動回転」にチェック マークを付ける



#### スクリーンショットを撮る

表示している画面をスクリーンショットとし て保存できます。

- 電源キーと音量キー(下)を同時に 1 秒以上押し続ける
  - 撮影したスクリーンショットは、 「ギャラリー」の「Captured Images」 で見ることができます。

#### ワンタッチメモを利用する

メモやノートブックアブリケーションを起動せず に、ワンタッチメモボタンを押すだけで、簡単に メモができます。

### メモを作成したい画面で、ワンタッチ メモボタンを押す

画面に以下の情報が表示されます。

【 / 】 : 元に戻す/やり直します。

: ペンの種類やカラーを選択できます。

: 消しゴムを利用できます。

: Bluetooth機能やGmail、 Picasaなどで作成したメモを送

Picasaなどで作成したメモを設 信できます。

 ■ **ソ** : ツールバーを表示/非表示しま ■ **ヘ** 」 す。

: 画面サイズを調整します。

フロントキー ( ← / ← / ← /プ / = ) をロックします。

# 2 圖 をタップする ▶ 保存先を選択する

作成したメモがノートブックまたは ギャラリーに保存されます。

#### お知らせ

指で軽く触れて操作してください。付属のタッチペン LO1以外の市販のタッチペンを使用した場合、動作しない場合があります。

# 初期設定

### 初めて電源を入れたときの設定

本端末の電源を初めて入れたときは、本端末 で使用する言語などの設定が必要です。一度 設定を行うと、次回以降、設定する必要はあ りません。また、ここでの設定は、後から変 更できます。

- ネットワークとの接続や設定の省略などによっては手順が異なります。
- ▮ 電源キーをⅠ秒以上押し続ける
- 2 「ガイドに従って設定を始めましょう」の画面で「次へ」
  - 「日本語(日本)」をタップすると、言語を変更できます。

- 3「インターネット接続設定」画面で 「モバイルネットワーク」/「Wi-Fi」 のチェックマークを付ける/外す▶ 「次へ」
  - ・「Wi-Fi」を選択した場合は、Wi-Fi ネットワークの各項目を設定します。
- 4 「Googleを利用する」画面で「ログイン」/「アカウントを作成」/「今は設定しない」▶「ありがとうございます」画面まで画面に従って設定する▶「完了」
- 5「ソフトウェア更新」画面で「OK」
- 6「ドコモサービスの初期設定」画面で「進む」
- 7「アブリー括インストール」画面で 「インストールする」/「インストー ルしない」▶「進む」

- 8 「おサイフケータイの利用 | 画面で「設 定する | / 「設定しない | ▶ 「進む |
- 「ドコモアプリパスワードの設定」 画面で「設定する」▶ ドコモアプリ パスワードを入力 ▶ 「OK」 ▶ 新し いドコモアプリパスワードを入力▶ 「OK I ▶ 再度新しいドコモアプリパ
- スワードを入力 ▶ 「OK」 10「位置提供設定」画面で「位置提供 ON | / 「位置提供 OFF | / 「電話
- 帳登録外拒否」▶「進む」 11「プリインアプリ利用状況送信」画 面で「利用状況を送信する」/

用状況を送信しない」▶「進む」

17 「設定完了」画面で「OK I

#### アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポ イント (spモード、mopera U) はあらかじ め登録されており、削除や変更はできません。 お客様の必要に応じて、アクセスポイントを 追加、編集することができます。お買い 上げ 時には、通常使う接続先としてspモードが設 定されています。

#### 利用中のアクセスポイントを確認する

】 ホーム画面で == ▶ 「システム設 定」▶「その他…」▶「モバイルネッ トワーク | ▶ 「アクセスポイント名 |

# アクセスポイントを追加で設定する <新しいAPN>

- MCCを440、MNCを10以外に変更しな。 いでください。画面上に表示されなくなり ます。
- 1 ホーム画面で = ▶ 「システム設 定」▶「その他...」▶「モバイルネッ トワーク | ▶「アクセスポイント名 |
- 7 = ► 「APNの追加」
- 3 「名前 | ▶ 作成するネットワークプ ロファイルの名前を入力 ▶ 「OK I
- 4 「APN | ▶ アクセスポイント名を入 カ ▶ 「OK」

- 5 その他、通信事業者によって要求さ れている項目を入力
- **6 ►** ▶ 「保存」
  - MCC、MNCの設定を変更して画面上 に表示されなくなった場合は、初期設 定にリセットするか、手動でアクセス ポイントの設定を行ってください。

#### アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い上 げ時の状態に戻ります。

- 】 ホーム画面で ━━ ▶ 「システム設 定 | ▶ 「その他… | ▶ 「モバイルネッ トワーク | ▶ 「アクセスポイント名 |
- 7 → 「初期設定に戻す」

#### spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向 けISPです。インターネット接続に加え、i モードと同じメールアドレス(@docomo. ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用 いただけます。spモードはお申込みが必要な 有料サービスです。spモードの詳細について は、ドコモのホームページをご覧ください。

#### mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。 mopera Uにお申込みいただいたお客様は、 簡単な設定でインターネットをご利用いただ けます。mopera Uはお申込みが必要な有料 サービスです。

#### mopera Uを設定する

- ホーム画面で ▶ 「システム設 定 | ▶ 「その他… | ▶ 「モバイルネッ トワーク」▶「アクセスポイント名」
- 2 [mopera U] または [mopera U 設定 | のラジオボタンをタップして 選択する

#### お知らせ

 「mopera U設定」はmopera U設定用ア クセスポイントです。mopera U設定用 アクセスポイントをご利用いただくと、パ ケット通信料がかかりません。なお、初期 設定画面、および設定変更画面以外には接 続できないのでご注意ください。 mopera U設定の詳細については、mopera Uの ホームページをご覧ください。

### Wi-Fiを設定する

本端末は、Wi-Fiネットワークや公衆無線 LANサービスのアクセスポイントに接続して インターネットなどを利用できます。

- 2 「Wi-Fi」をONにする
- 3 接続するWi-Fiネットワーク名を タップする
  - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークに接続を試みると、そのWi-Fiネットワークのセキュリティキーの入力が求められます。「パスワード」ボックスにネットワークのパスワードを入力して「接続」をタップしてください。

#### お知らせ

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただし、Wi-Fiネットワークに接続中は、Wi-Fiネットワークが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。
- Wi-Fiを使用しないときはOFFにする ことで、電池の消費を抑制できます。

### USBテザリングを有効にする

本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブル で接続すると、本端末をモデムとして利用し、 パソコンをインターネットに接続させること ができます。

# 本端末とパソコンをmicroUSB接 続ケーブルで接続する

「USB接続の種類 | 画面が表示されます。

### 7 「USBテザリング」

- 注意事項の詳細を確認して「OK | をタッ プレます。
- 「USB接続の種類」画面が表示されない 場合、ホーム画面で ■ ▶ 「システム設 定」▶「接続」▶「USB接続の種類」▶ 「USBテザリング | ▶ 「OK | をタップ しても、USBテザリングを有効にする ことができます。

#### お知らせ

- USBテザリングを行う際、必要なパソ コン側の動作環境は次のとおりです。
  - OS\*: Windows 7/Windows Vista/ Windows XP (Service Pack 3 以降)
  - ※ OSのアップグレードや追加・変更し た環境での動作は保証いたしかねます。
- USBテザリングを行うには、専用のド ライバが必要です。専用のドライバの ダウンロードや操作方法、その他詳細 については、下記のホームページをご 参照ください。

http://www.lg.com/jp/mobilephones/download-page/index.isp

## Wi-Fi テザリングを有効にする

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用 し、無線LAN対応機器をインターネットに8 台まで同時接続させることができます。

- Wi-Fi テザリング」
  - 注意事項の詳細を確認して「OK」をタップします。

#### ホーム画面

ホーム画面ではアブリケーションのショートカットやウィジェットを追加/移動したり、 壁紙を変えるなどカスタマイズできます。 ホーム画面には、ショートカットやウィジェットを追加するための画面が計7画面用意されています。



「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

#### **Google検索欄**

本端末内の連絡先やアプリケーション、 ウェブページなどを対象として検索でき ます。

- ウィジェット タップして、ウィジェット(ホーム画面 に配置するアプリケーション)の起動や 操作を行います。
- 3 マチキャラ(例:ひつじのしつじくん)メール受信や着信などの情報をお知らせします。
- ホーム画面のショートカット タップして、アプリケーションを起動します。
  - 位置表示バー下部のショートカットは、ホーム画面を切り替えても常に表示されます。
  - 「アプリ」以外のアイコンは、アプリ ケーション画面(P74)のアイコン を配置できます。
- あホーム画面のカスタマイズ画面が開きます。
- 6 位置表示バー 現在のホーム画面の位置が表示されます。

#### ホーム画面のカスタマイズ

#### ホーム画面に追加できるもの

ホーム画面を自分好みにカスタマイズできます。

- ホーム画面を 1 秒以上タッチする
  - ホーム画面のカスタマイズ画面が表示 されます。画面上部を「ホーム枠」と 呼びます。
  - ホーム画面で「+」をタップしても同様の操作ができます。

# 66 で使用前の確認と設定

### 7 下部のタブでいずれかを選択する

アプリ	アプリケーション一覧から、ショートカットを作 成できます。
ダウンロード	アンインストールできる プリインストールアプ リケーションと自分でダ ウンロードしたアプリ ケーションの一覧から、 ショートカットを作成で きます。
ウィジェット	ウィジェットを配置でき ます。
壁紙	ホーム画面の壁紙を選び ます。

#### ショートカットの作成

- ホーム画面を 1 秒以上タッチする
- アプリ」または「ダウンロード」 をタップする
- 3 上部のホーム枠を左右にドラッグし て、追加先のホーム画面を表示する
- 4 追加する項目を上部のホーム枠にド ラッグし、移動先で指を離す
  - ホーム画面に、ショートカットのアイ コンが追加されます。
  - ホーム枠をタップすると、ホーム画面 に戻ります。

#### ショートカットなどの移動

- **】 ホーム画面で、移動するアイコンを** 1 秒以 トタッチする
- 7 そのままドラッグし、移動先で指を 離す
  - アイコンが移動できます。

#### お知らせ

右または左の画面の端にドラッグする と、別のホーム画面の領域に移動する こともできます。

#### ショートカットなどのホーム画面から の削除

- ホーム画面で、ショートカットアイ コン、またはウィジェットを1秒以 トタッチする
- ? そのまま □ にドラッグして指を離す
  - ホーム画面から削除されます。

#### アイコンのカスタマイズ

ホーム画面で使用するショートカットのアイコンを自分好みにカスタマイズできます。

#### 標準ホームアプリのアイコンを変更する

- ショートカットのアイコンを 1 秒以 上タッチする
- アイコンの右上に が表示されます。**2 もう一度ショートカットのアイコン**
- 2 もつ一度ショートカットのアイコン をタップする
  - アイコン選択画面が表示されます。
- 3 画面左上のプルダウンメニューを タップして、「Optimus」/「Biz」 /「Cozywall」/「Marshmallow」 のいずれかを選択する
- 4 お好みのアイコンをタップする

#### 写真アイコンに変更する

カメラやギャラリーの写真をホーム画 面のアイコンとして設定することもで きます。

- ショートカットのアイコンを1秒以 トタッチする
  - アイコンの右上に ⊘ が表示されます。
- もう一度ショートカットのアイコン をタップする
  - アイコン選択画面が表示されます。
- 3「写真アイコンの生成」▶「写真を撮影」/「ギャラリーから選択」のいずれかを選択する
  - カメラまたはギャラリーが起動します。

4 カメラで写真を撮影して保存する/ ギャラリーで設定したい画像を選択 する ▶ サイズを調整する ▶ 「OK」

#### お知らせ

 docomo Palette UIをご利用の場合 はアイコンをカスタマイズできません。

### ステータスバー

ステータスバーは画面上部に表示されます。 ステータスバーには本端末のステータスと通 知情報が表示されます。ステータスバーの左 側に通知アイコンが表示され、右側に本体の ステータスアイコンが表示されます。

ステータスアイコンおよび通知アイコンに ついて、詳しくは本端末の「取扱説明書」 アプリをご参照ください。





# 主なステータスアイコン

<b>.</b> 11	電波レベル
<b>*</b> 11	<b>人圏</b>
(白色)	Bluetooth機能ON
(水色)	Bluetoothデバイスに接続中
	電池残量
7	充電中
<u>ن</u>	Wi-Fi接続中
G	本端末のメモリの空き容量低下
Q	アラーム設定中

# 主な通知アイコン

Σ	新着Gmailあり
ü	新着メッセージ(SMS)あり
1	カレンダーに設定された予定あり
×	不在着信あり
Ψ	USB接続中
<b>®</b>	スロー充電中
DIRECT	Wi-Fi Direct使用中

#### お知らせ

「」は、内部ストレージの容量が不足し ている場合に表示されます。 ケーションをダウンロードしてもイン ストールが出来ない場合があります。 空き容量を確保してから再度アプリ ケーションのインストールを行ってく ださい。

# 通知パネル

**通知アイコンは通知パネルに表示されます。** メッセージ、リマインダー、予定の通知など の通知を通知パネルから直接開くことができ ます。

### 通知パネルを開く

- **】 ステータスバーを下にドラッグまた** はスワイプする
  - 通知パネルが表示されます。通知パネル 上部にはアイコンが表示され、ONの状 態では青、OFFの状態では白で表示さ れます。
  - 通知パネルト部のアイコンの種類や数 は、「編集 | をタップして表示される「ク イック設定し画面で変更できます。

# 通知パネルの見かた



#### アイコン 左右にドラッグすると、表示されていな いアイコンを表示できます。

- Wi-Fi機能のON/OFFを切り替えます。 1 秒以上タッチすると、「Wi-Fi」画面 が表示されます。
- Bluetooth機能のON / OFFを切り替えます。1 秒以上タッチすると、「Bluetooth」画面が表示されます。
- GPS機能の有効/無効を切り替えます。 1 秒以上タッチすると、「位置情報サービス」画面が表示されます。
- 画面の明るさを3段階で調整します。 1 秒以上タッチすると、「表示」画面が表示されます。
- アカウントと同期機能のON / OFFを切り替えます。1 秒以上タッチすると、「アカウントと同期」画面が表示されます。
- ■「クイック設定」画面が表示されます。

## ご使用前の確認と設定 73

- 2 日付 日付を表示します。
- ④ 通信事業者名/SIM事業者名 上には、現在接続中のネットワークの通 信事業者名が表示され、下には、SIMカー ドから読み取った事業者名が表示されま す。
- スクロールバー 上方向にスクロールすると通知パネルを 閉じます。
- 6 通知を消去 通知情報と通知アイコンの表示を消去します。通知内容によっては通知を消去できない場合があります。
- 設定ボタン 設定メニューが表示されます。

# アプリケーション画面

# ホーム画面で「アプリ」

アプリケーション画面が表示されます。



#### 「アプリ」タブ

アプリケーションの一覧が表示されます。

# 2 「ダウンロード」タブ

アンインストールできるプリインストールアプリケーションと自分でダウンロードしたアプリケーションの一覧から、ショートカットを作成できます。

# ③ 「ウィジェット」タブ

ホーム画面に追加可能なウィジェットの 一覧が表示されます。

# ← 設定ボタン

「アプリ」/「ダウンロード」タブでタップすると、アプリケーションの移動やアンインストール、詳細情報の確認などができます。

- アイコンの右上に が付いていない アプリケーションは削除できません。
   「ウィジェット」タブでは、利用できません。
- ⑤ アプリケーション/ウィジェットの一覧
- 6 位置表示バー 現在画面の位置が表示されます。

# 文字入力

本端末では、タッチスクリーンに表示される ソフトウェアキーボードで文字を入力するこ とができます。

# ソフトウェアキーボードでの文字入力

画面上のテキストボックスをタップすると、 タッチスクリーンにソフトウェアキーボード が表示されます。本端末では、10キーキー ボード、QWERTYキーボード、mazec-T手 書き変換の3種類のソフトウェアキーボード な切り替えて使用できます。

キーアイコンをタップすると、文字種の変更 など、入力操作の切り替えができます。

#### ■ 10キーキーボード

一般の携帯電話のような入力方法(マルチタップ方式)のキーボードです。



# ■ QWERTYキーボード

パソコンのキーボードと同じ配列のキーボードです。



#### **①** 逆順/戻すキー

1つ前の文字を表示(逆順)します。 「戻す」と表示されているときは、1つ前 の操作を取り消します。

## 2 左カーソルキー/十字キー

左へカーソルを移動します。変換時は変換範囲を狭めます。1秒以上タッチする と十字キーモードに切り替わります。

## 3 記号/英数カナキー

絵文字/記号/顔文字リストを表示します。「英数カナ」と表示されているときは、 英数字またはカナの候補を表示します。

# 4 文字種切替/設定キー

入力(文字種)を切り替えます。 1 秒以上タッチすることで「LGキーボードメニュー」を表示します。

#### **絵文字クイック** 絵文字/記号を素早く入力します。

■ をタップすると、絵文字クイックをソフトウェアキーボードの幅いっぱいに表示できます。

# 76 で使用前の確認と設定

## 6 削除キー

カーソル位置の左の文字を削除します。 1 秒以上タッチすることで連続して削除 できます。

# 

イスカーソルを移動します。1 秒以上タッチすることで連続移動します。変換時は変換範囲を広げます。

# 3 入力パネル変更/変換キー「ユカパネル変更/変換キー」

「入力パネル変更」メニューを表示します。 変換時は連文節変換を行います。

# ・確定/実行/改行/検索キー 入力文字/変換文字を確定します。すでに入力文字/変換文字が確定されている場合には、入力したテキストボックスの機能(実行・改行・検索)を実行します。

シフトキー 大文字キーと小文字キーを切り替えます。 1回タップ: 文頭だけ大文字 2回タップ: 全部大文字 3回タップ: 小文字 お知らせ

- ここではLGキーボードのソフトウェ アキーボードについて説明しています。キー表示は入力画面や文字種により変わります。
- キーボードが不要な場合は、<った</li>
   タップすることで閉じることができます。再び表示するには、画面上のテキストボックスをタップしてください。
- ソフトウェアキーボードの種類や入力 モード、入力方法などを切り替えるには、ソフトウェアキーボードが表示されている状態で ■ を 1 秒以上タッチ ▶「入力パネル変更」 / 「入力モーザ切替」 / 「入力方法変更」 ▶ 使用したいキーボードの種類または入力モード、入力方法をタップしてください。

# ロック/セキュリティ

各種暗証番号やロック機能の詳細については、 「取扱説明書! アプリをご覧ください。

# ドコモ mini UIM カードの PIN を有効にする

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

- 2「UIMカードのロック設定」
- 3 「UIMカードのロック」
- 4 PINコードを入力して「OK」
  - 「UIMカードのロック」にチェックマークが付きます。

# フォルダやファイルの操作

本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブルで接続すると、本端末の内部ストレージが「L-06D」の「内部ストレージ」という名前で認識されます。

本端末のカメラで撮影した静止画や動画を 保存したときや、インターネットから画像・ 音楽などのデータをダウンロードしたとき、 「SDカードバックアップ・アブリを使用して

電話帳・spモードメールなどをバックアップ したときなど、そのファイルに対応したフォ ルダが本端末内の「内部ストレージ」に自動 的に作成されます。ドラッグ&ドロップでパ

ソコンと本端末でデータをやりとりできます。

 パソコンとデータをやりとりする方法や 「SDカードバックアップ」の詳細については、本端末の「取扱説明書」アプリをご参照ください。

# 78 で使用前の確認と設定

# 電話/メール/ウェブブラウザ

# 雷話

## 電話をかける

本端末では、一般的な通話のほか国際電話、 緊急電話をかけることもできます。

- 】 ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
- 2 電話番号を入力 ▶
  - ・ 電話番号の入力を誤った場合は、 をタップすることで消去できます。
- 通話が終了したら「終了」

### 緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

#### お知らせ

本端末は、「緊急通報位置通知」に対応 しております。

110番、119番、118番などの緊急 通報をかけた場合、発信場所の情報(位 置情報)が自動的に警察機関などの緊 急通報受理機関に通知されます。

電話/メール/ウェブブラウザ 79

お客様の発信場所や電波の受信状況に より、緊急涌報受理機関が正確な位置 を確認できないことがあります。

位置情報を通知した場合には、待ち受 け画面に通報した緊急通報受理機関の 名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルする など、通話ごとに非通知とした場合は、 位置情報と雷話番号は通知されません。 が、緊急通報受理機関が人命の保護な どの事由から、必要であると判断した 場合は、お客様の設定によらず、機関 側が位置情報と電話番号を取得するこ とがあります。

また、「緊急涌報位置通知」の導入地域 /導入時期については、各緊急通報受 理機関の準備状況により異なります。

・ 本端末から110番、119番、118番 通報の際は、携帯電話からかけている ことと、警察・消防機関側から確認な どの電話をする場合があるため、電話 番号を伝え、明確に現在地を伝えてく ださい。また、通報は途中で通話が切 れないように移動せず通報し、通報後 はすぐに雷源を切らず、10分程度は着 信のできる状態にしておいてください。

- かけた地域により、管轄の消防署・警 察署に接続されない場合があります。
- 日本国内では、ドコモminiUIMカード を取り付けていない場合、PINコード の入力画面およびPINロック解除コー ド入力画面からは緊急通報110番/ 119番/118番に発信できません。


### 雷話を受ける

着信すると着信音が鳴ります。サウンドプロ フィールを「バイブレートのみ」、「サイレント」 に設定すると、着信音は鳴りません。バイブ レートを設定していれば、バイブレートが動 作します。

- 電話がかかってきたら「操作開始」
  - ▶ 「通話 | をタップ
  - 通話できます。

## 通話中の操作

**通話中には利用状況に応じて音量を調整した** り、スピーカーやマイクのON / OFF、保留 などの操作ができます。



- 名前や電話番号
- ② 通話を終了
- 3 別の相手に電話をかける\*1
- 4 通話を一時保留\*1\*2
- ⑤ 通話時間
- ダイヤル入力のダイヤルバッドを表示 プッシュ信号(DTMFトーン)を送信し ます。
- **7 マイクをOFF (消音)** \*\*2 自分の声が相手に聞こえないようにします。
- 3 スピーカーフォンをON\*2 相手の声をスピーカーから流して、ハン ズフリーで通話します。
- ※ 1 キャッチホンのご契約が必要です。
- ※2 もう一度タップするとタップ前の状態に 戻ります。

# 発着信履歴

着信や発信の履歴は自動的に記録されます。 また、この履歴を利用して電話をかけたり、 電話帳に電話番号を登録することもできます。 **】 ホーム**画面で「霊話Ⅰ▶「発着信」

スト」



## 

着信履歴のみ表示します。

- ② 同じ相手との連続発着信履歴 同じ相手と連続して発着信している場合♪ が表示されます。
  - 括弧内の数字は履歴件数です。
  - 相手をタップすると履歴の詳細確認、 もう一度タップすると元にもどります。
- ③ 発信ステータスアイコン● : 声の宅配便
  - は:発信者番号通知なし\*
  - は:発信者番号通知あり\*
- 名前や電話番号 タップしてアクションリストを表示します。アクションリストの項目をタップして、電話発信、SMS送信、電話帳登録またはプロフィール画面の表示などを行います。
  - 1秒以上タッチすると、履歴を削除したり、電話番号を編集して発信したりできます。

## 6 発信履歴

- 発信履歴のみ表示します。
- 6 発信アイコン タップして電話を発信します。
- **⑦ 履歴アイコン**課:発信履歴
  - ★: 着信履歴★ : 不在着信履歴
- ③ 電話帳
- タップして電話帳を表示します。
- ※ 発信時、電話番号の前に「186」/「184」 を付加した場合、またはダイヤル画面で電 話番号を入力して = ▶「発信者番号通 知」▶「通知する」/「通知しない」で番 号通知/番号非通知を設定した場合に表示 されます。

## 電話帳

電話帳には、電話番号、Eメールアドレス、 インターネット上の各種サービスのアカウン トなど電話帳に関わる情報が入力できます。

# ホーム画面で「電話帳」



- 📵 「連絡先」タブ
  - 連絡先一覧画面を表示します。
- 2 連絡先一覧
- ▼ 性間が一見 画像を選択して表示されたアイコンを タップし、電話をかけたり、メールを作 成したり、インターネット上の各種サー ビスを利用したりすることができます。
- びループ

選択したグループに所属する連絡先を表示します。

4 登録

連絡先を新規登録します。

- 複数のアカウントを登録している場合は、連絡先を作成するアカウントを選択してから、必要な項目を入力します。
- ⑤ 「コミュニケーション」タブ
  - 通話履歴を表示します。また、spモードメールやSMSの送受信内訳情報、SNSのメッセージを確認することができます。

- ⑤ 「タイムライン」タブ SNS連携機能で設定したSNS・ブログ のタイムラインが表示されます。 タップすることで詳細画面が表示され、 コメントやいいね!の投稿をすることが できます。
- ⑦「マイブロフィール」タブ ご利用の電話番号を確認したり、お客様 ご自身でブロフィール情報を登録、編集、 削除したりできます。また、名刺作成ア ブリで作成した名刺データを表示し、ネットワーク経由で交換することができます。
- インデックス一覧 画面右下の「インデックス」をタップすると表示されます。
- インデックス連絡先を預出しします。

ます。

検索 キーワードを入力して、連絡先を検索し

# spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo. ne.jp) を利用して、メールの送受信ができ ます。絵文字、デコメール®の使用が可能で、 自動受信にも対応しております。

- spモードメールの詳細については、『ご利用 ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。
- ホーム画面で「spモードメール」・ 以降は画面の指示に従って操作してく
  - SMS

ださい。

携帯電話番号を宛先にして全角最大70文字 (半角英数字のみの場合は最大160文字) ま でのテキストメッセージが送受信できます。

ホーム画面で「アプリ」▶「メッセージ」

電話/メール/ウェブブラウザ

# Eメール

mopera Uや一般のプロバイダが提供する メールアカウントを設定して、Eメールを利

用できます。

】 ホーム画面で「アプリー▶ 「Eメール」

メールアカウントを設定する

あらかじめ、ご利用のサービスプロバイダか ら設定に必要な情報を入手してください。 ホーム画面で「アプリ」▶「Eメール」

7 「メールプロバイダーの選択」画面 でメールプロバイダーを選択する

3 メールアカウントの設定画面でメー

ルアドレスとパスワードを入力する 4 「手動」または「次へ」

・ 以降は画面の指示に従って操作してく

ださい。

受信したメールを表示する

「受信トレイ」 画面でいずれかのメー ルをタップする

メールを作成して送信する

【】「受信トレイ】画面で 📈

7 「Tol ボックスに送信相手のメール アドレスを入力する

3「件名」ボックスに件名を入力する

4 本文欄にメッセージを入力する

**5** >

# Gmail

Gmail は、Google のオンラインEメールサービスです。本端末の Gmail を使用して、Eメールの送受信が行えます。

- 】 ホーム画面で「アプリ」▶ 「Gmail」

# 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができます。

- エリアメールはお申し込みが不要の無料 サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていないときや圏外時など、本端末の状態によっては、エリアメールを受信できないことがあります。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。

# 緊急速報「エリアメール」を受信する

エリアメールを受信すると、専用の着信音が 鳴り、エリアメールの本文がポップアップで 表示されます。

- 画面ロックが設定されている場合、エリア メールの本文は表示されません。画面ロッ クを解除すると表示されます。
- 着信音量を変更することはできません。
- お買い上げ時は、マナーモード(サウンド プロフィールを「バイブレートのみ」、「サ イレント1) 設定中でも、警告音が鳴ります。 鳴らないように設定できます (P88)。

# 受信したエリアメールを表示する

- 】 ホーム画面で「アプリー▶「エリア メール」
- 1 いずれかのエリアメールをタップする

# 緊急速報「エリアメール」を設定する

エリアメールを受信するかどうかや、着信時 の動作などを設定できます。

- **】 ホーム画面で「アプリ」▶「エリア** メールー
- 7 ▶ 「設定 |
- 3 必要に応じて設定を変更する

受信設定 チェックマークを付けるとエリア メールを受信します。

着信音 着信音の鳴動時間とマナーモード (サウンドプロフィールを「バイブ レートのみ (、「サイレント」) 設定 中の動作を設定します。

受信画面 および着 信音確認 緊急地震速報、津波警報、災害·避 難情報の受信時の動作を確認できま す。

その他の 設定

緊急地震速報、津波警報、災害·避 難情報以外のエリアメールを受信す るために、受信したいエリアメール 名とMessage IDを登録できます。

# ブラウザ

ブラウザを利用することで、パソコンと同じ ようにウェブページが閲覧できます。

ホーム画面で 「アプリ | ▶ 「インター ネット」



#### 検索ボックス 検索する文字やURI を入力すると、ウェ ブページの候補や検索候補がリスト表示 されます。

リストのいずれかをタップするか、URL を最後まで入力して「実行」をタップす ると、ウェブページが表示されます。 ブラウザに検索ボックスが表示されてい ない場合は、ウェブページを下にドラッ グすると表示されます。

の ウィンドウ切り替え 複数のウィンドウでウェブページにアク セスしている場合は、選択したウィンド ウに切り替えることができます。図 を タップすると、ウィンドウを閉じること ⋒ 前のウェブページ 前のウェブページを表示します。

4 次のウェブページ 次のウェブページを表示します。

6 ズーム タッチしながら本端末を手前に傾けると、 ウェブページの表示を拡大します。後ろ に傾けると、縮小します。 6 新しいウィンドウ 新しいウィンドウが開き、ホームページ

が表示されます。 グックマークボタン 「ブックマーク」タブを表示します。

ができます。

# システム設定

# 設定メニュー

本端末では、ホーム画面で ■ ▶ 「システム 設定しをタップすると、さまざまな設定を行 う「設定」画面が表示されます。ここで表示 されるメニューは以下の通りです。

### ■ 無線とネットワーク

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi機能をON / OFFにし
	ます。 Wi-Fi機能を使用するための 各種設定を行います。
	各種設定を行います。

IJ	目	説明
Blue	tooth	Bluetooth機能をON / OFFにします。 Bluetooth機能を使用するた めの各種設定を行います。
デー	夕使用	モバイルデータ通信を利用するかどうか、モバイルデータ通信の制限設定、データ使用サイクルのグラフと使用されたサービスの内訳を表示します。
通話	設定	各種通話に関する設定を行い ます。

Į	頁目	説明
その 他	機内 モード	電波を発する機能を有効/無効にします。
	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct対応機器と、 アクセスポイントを経由せ ずに直接接続します。
	テザリ ング	ポータブルWi-Fiアクセスポイントの設定を行います。
	VPN	VPN(仮想専用線)を用いた通信をするための設定を行います。
	モバイ ルネッ トワー ク	アクセスポイントの設定や データローミング、ネット ワークモードの設定を行い ます。

## ■ デバイス

- 7/MA	
項目	説明
サウンド	音量などの設定を行いま す。
表示	画面の明るさなど表示に関 する設定を行います。
ホームスク リーン	ホーム画面に関する設定を 行います。 テーマ、アニメーション表 示、スクリーン効果、壁ドレ スクロール壁紙、エンドレ スモード、設定のバック アップとリストアについて 設定できます。

項目	説明
画面のロック	画面ロックを使用するかど うか、使用する場合に必要 な設定を行います。
ジェスチャー	モーションジェスチャーに 関する設定を行います。
ストレージ	内部ストレージの空き容量 表示などを行います。
パワーセーブ	バッテリー残量が少ないと きに、OFFにする機能の設 定を行います。
アプリ	アプリケーションに関する 設定を行います。

# ■ パーソナル

項目	説明
ドコモ サービス	アプリケーション管理や ドコモアプリパスワード、 オートGPSの設定などを 行います。
アカウントと 同期	アカウントおよび同期に関 する設定を行います。
位置情報 サービス	GPS機能を使用するかな どを設定します。
セキュリティ	パスワードの設定などを行 います。

項目	説明
言語と入力	本端末の使用言語やキーボードの設定を行います。 音声認識の設定やテキストの読み上げに関する設定を 行います。
バックアップ とリセット	アプリケーションや各種 設定を Google サーバーで バックアップするかどうか などの設定を行います。ま た、本端末内のすべての データを消去します。

# ■ システム

項目	説明
日付と時刻	日付や時刻に関する設定を 行います。
ユーザー補助	ユーザー補助に関するアプ リケーションの設定などを 行います。
接続	USB接続モードやOn- Screen Phone機能の設定 を行います。
開発者向け オプション	アプリケーション開発に必要 となる各種設定を行います。
端末情報	本端末に関する各種情報を 表示します。

# 付録

# 試供品

- 試供品は無料修理保証の対象外です。
- 試供品の仕様および概観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

# ドコモminiUIMカード挿抜ツール

#### ■主な仕様

外形寸法	縦:約33.0mm (ピン部分含む) 横:約12.5mm 厚さ:約6.2mm
質量	約2.5g

#### ■材質一覧

使用箇所	材質/表面処理
表面	ブラックレジン射出 KPA-1
ピン	STS304 (プレス加工)
穴のキャップ	PCシート

# トラブルシューティング (FAQ)

### 故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必 要があるかをチェックして、必要な場合に はソフトウェアを更新してください。(ソ フトウェア更新 → P109)
- 気になる症状のチェック項目を確認しても 症状が改善されないときは、本書裏面の「故 障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の 故障取扱窓口までお気軽にご相談くださ (1)

### 電源

症状	チェック
本端末の電源	・ 電池切れになっていません
が入らない	か。→ P51

#### ■ 充雷

症 状	チェック
充電ができない	<ul> <li>アダブタの電源ブラグやシ ガーライターブラグがコ ンセントまたはシガーライ ターソケットに正しく差し 込まれていますか。</li> <li>アダブタと本端末が正しく セットされていますか。</li> </ul>

症状	チェック
充電ができない	・ ACアダブタを使用する場合、microUSB接続ケーブルが、本端未またはACアダブタとしっかりと接続されていますか。 ・ 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端未の温度が上昇して電池の状態アイコンが充電中にならない場合があります。その温度が下からます。その温度が下から再度充電を行ってください。
画面に「充電 してくださ い」と表示さ れる	<ul><li>電池残量が少ない場合は充電してください。→P51</li></ul>

# ■ 端末操作

is	
症状	チェック
操作中・充電 中に熱くなる	操作中や充電中、また、充電しながら動画撮影やワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、本端未や内蔵電池、アダブタが温かくなることがありますが、安全上関節ありませんので、そのままご使用ください。
電池の使用時間が短い	圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。     内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。

症状	チェック
電池の使用時間が短い	・ 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障 取扱窓口までお問い合わせください。
キーを押して も動作しない	<ul> <li>画面ロックを設定していませんか。→ P53</li> </ul>

ドコモmini	・ ドコモ miniUIM カードを正
UIMカードが	しい向きで挿入しています
認識しない	か。→ P46

症状	チェック
時計がずれる	・ 長い間電源を入れた状態に していると時計がすれる場合があります。 「システム設定」の「日付と 時刻」で「日付と時刻の自 動設定」にチェックマーク が付いているかを確認し、 電波のよい場所で電源を入 れ直してください。

症 状	チェック
端末動作が不 安定	・ ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。 ※ セーフモードとはご購入時の状態に近い状態で起動させる機能です。

<ul><li>* セーフモードの起動方法</li><li>女定</li><li>1.電源OFFの状態から電源</li><li>キーを押します。</li></ul>
マーペアしなり。 2.LGロゴが表示されたら、 音量キー(下)を押し続けます。成功すると約5秒後 にパイプレートが振動します。 ※ セーフモードが起動する と画面左下に「セーフ モード」と表示されます。 ※ セーフモードを終了する には、電源を一度OFF にし起動し直してください。 ・ 必要なデータを事前にパックアップした上でセーフ モードをご利用ください。

症 状	チェック
端末動作が不 安定	<ul> <li>お客様ご自身で作成された ウィジェットが消える場合 があります。</li> <li>セーフモードは通常の起動 状態ではないため、通常ご 利用になる場合には、セー カ用に下を終了しご利用く ださい。</li> </ul>
アプリケー ションが正し く動作しない (起動できな い、エラーが 頻繁に起こる など)	<ul> <li>無効化されているアブリケーションはありませんか。 無効化されているアブリケーションを有効にしてから再度お試しください。</li> </ul>

# ■ 通話

症状	チェック
を タップしても 発信できない	<ul><li>機内モードを設定していませんか。→ P92</li></ul>
通話が場所できない(場所を移動して) (場所を下を移動しての表示が消えの状いが消えの状いが消えの状いのは高いできない) (信またきない)	・電源を入れ直すか、ドコモ miniUIMカードを入れ直してください。 ・電波の性質により、「圏外で はない」「電波状況を示す電 波レベルが4本表示している ■」 大勝でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。



症状	チェック
通話ができな	<ul><li>電波の混み目合により</li></ul>

い(場所を移 動しても「圏 外」の表示が 消えない、電 波の状態は悪 くないのに発 信または着信 ができない)

くの人が集まる場所では電 話やメールが混み合い、つ ながりにくい場合がありま す。その場合は話中音が流 れます。場所を移動するか、 時間をずらしてかけ直して ください。

#### ■ カメラ

症 状	チェック
カメラで撮 影した静止 画や動画が ぼやける	<ul> <li>カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。</li> </ul>

### ■ おサイフケータイ

症状	チェック
おサイフ ケータイが 使えない	<ul> <li>おサイフケータイロック設定を設定していませんか。</li> <li>本端末の入マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。</li> </ul>

# エラーメッセージ

エラー メッセージ	説明
<ul><li>サービスは 無効になっ ていませい</li><li>ドコードが挿 カードが相 入されてい ません</li></ul>	・ サービスエリア外か、電波 の届かない場所にいるため 利用できません。電波の店 く場所まで移動してくださ い。 ・ ドコモ miniUIMカードが正 しく機能していません。ド コモ miniUIMカードを抜き 差ししても改善しない場合 は、本書裏面「加降的問 い合わせた」にご連絡の上、 ご相談ください。

エラー メッセージ	説 明
PIN1 がロッ クされました PINロック解 除コードを入 カしてくださ い	<ul> <li>PUK (PINロック解除コード) を正しく入力してください。</li> </ul>
メモリがいっ ぱいです	<ul> <li>空き容量がありません。不要なアプリケーションを削除して容量を確保してください。</li> </ul>

# スマートフォンあんしん遠隔サ ポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作設定に関する操作サポートを 受けることができます。

- ドコモminiUIMカード未挿入時、国際ロー ミング中、機内モードなどではご利用でき ませか。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをで確認ください。

スマートフォン遠隔サポートセンター ・ 0120-783-360 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休) へ雷話する

- 2 「遠隔サポート」をタップする
  - 初めてご利用される際には、「ソフトウェア使用許諾書」に同意いただく必要があります。
- 3 ドコモからご案内する接続番号を入力する
- 4 接続後、遠隔サポートを開始する

## 端末初期化

本端末内のすべてのデータを消去します。

- 2「データの初期化」▶「携帯電話のリセット」▶「実行する」▶「OK」

## 保証とアフターサービス

# 保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめで了承ください。

- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
- ※ 本端末はケータイデータお預かりサービス (お申し込みが必要なサービス)をご利用 いただくことにより、電話帳などのデータ をお預かりセンターにバックアップしてい ただくことができます。

## アフターサービスについて

## 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな? と思ったら」をご覧になってお調べください。 それでも調子が良くないときは、本書裏面の 「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談 ください。

## お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。故障修理を実施の際は、必ず保証書をお
- 持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

## ■ 以下の場合は、修理できないことがあります

- ・ お預かり検査の結果、水濡れ、結露・ 汗などによる腐食が発見された場合や 内部の基板が破損・変形していた場合 (microUSB接続端子やイヤホンマイク 端子・液晶などの破損や筐体亀裂の場 合においても修理ができない可能性が あります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外 になりますので有料修理となります。

## ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

## ■ 部品の保有期間は

 本端末の補修用性能部品(機能を維持 するために必要な部品)の最低保有期 間は、製造打ち切り後4年間を基本と しております。ただし、故障箇所によっ ては修理部品の不足などにより修理で きない場合もございますので、あらかじ めご了承ください。また、保有期間が経 渦したあとも、故障箇所によっては修理 可能なことがありますので、本書裏面の 「故障お問い合わせ先」へお問い合わせ ください。

## お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改 告部分を元の状態に戻すことをご了承いた だいた上でお受けいたします。ただし、改 造の内容によっては故障修理をお断りする 場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合 があります。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交 換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保 証期間内であっても有料修理となります。

- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよび Bluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますといったが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

使用簡所:スピーカー、マイク部

本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によっては修理できないことがあります。

# メモリダイヤル (電話帳機能) およびダ ウンロード情報などについて

・本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

# ソフトウェア更新

本端末は標準の「ソフトウェア更新」と「LG ソフトウェア更新」の二つのソフトウェア更 新方法があります。

- 「ソフトウェア更新」: 搭載されているアプリケーションの更新に使う機能で、3G接続とW-Fi接続の両方で実行できます。
   ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコーチのホームページにてご案内いたします。
- 「LGソフトウェア更新」: OSバージョン アップ時に使う機能で、Wi-Fi接続のみで 実行できます。

最新のソフトウェアの状況については、LG Electronicsホームページをご参照ください。

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.jsp

# 標準のソフトウェア更新

# LGソフトウェア更新

# お知らせ

・ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の端末の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータがありますので、あらかじめご了承ください。

# 携帯電話機の比吸収率など

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種L-06Dの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に 関する技術基準<sup>1</sup>ならびに、これと同等な国際ガ イドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守す るよう設計されています。この国際ガイドライン は世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際 非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたも のであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況 に関係なく十分な安全率を含んでいます。 国の技術基準および国際ガイドラインは電波防 護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均 エネルギー華を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機 に対するSARの許容値は2.00/kgです。こ の携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は 0.249 W/kgです。個々の製品によってSAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれ も許容値を描記しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な 最低限の法信電力になるよう設計されているた め、実際に通話している状態では、通常SARは より小さい値となります。一般的には、基地局か らの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さく なります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属部分が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts\_press/fact\_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

#### 総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/ index.htm

## 一般社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/ sar/

# LG Electronicsホームページ(本端末の「仕様」 のページをご確認ください)

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/all-phones/index.isp

(URLは予告なく変更される場合があります。)

- **※** 1 技術基準については、電波法関連省合(無 線設備規則第14条の2)で規定されてい ます。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用にな る場合のSARの測定法については、平成 22年3月に国際規格 (IFC62209-2) が 制定されました。国の技術基準については、 平成23年10月に、諮問第118号に関し て情報诵信審議会情報诵信技術分科会より 一部答申されています。

# Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES. Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver

Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government, These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.\* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the ECC that it does not exceed the limit established by the U.S. governmentadopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.46 W/kg, and when worn on the body is 0.64 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models. depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after search on ECC ID ZNELO6D. For body worn operation, this phone has been tested and meets the ECC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

## Wi-Fi Caution

This device is capable of operating in 802.11a/n mode. For 802.11a/n devices operating in the frequency range of 5.15 - 5.25 GHz, they are restricted for indoor operations to reduce any potential harmful interference for Mobile Satellite Services (MSS) in the US. WIFI Access Points that are capable of allowing your device to operate in 802.11a/n mode(5.15 - 5.25 GHz band) are optimized for indoor use only. If your WIFI network is capable of operating in this mode, please restrict your WIFI use indoors to not violate federal regulations to protect Mobile Satellite Services.

# 認定および準拠について

本端末に固有の認定および準拠マークに関する詳細(認証・認定番号を含む)は、本端末で以下の操作を行うとご確認いただけます。
ホーム画面で ⇒ トシステム設定」▶「端末情報」▶「認証」

# Declaration of Conformity

The product "L-06D" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.405 W/kg at the ear, and 0.362 W/kg when worn on the body. To comply with the RF Exposure limits a distance of greater than 1.5 cm must be maintained from the user's body.

While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

# European Union Directives Conformance Statement

# C € 0168 **①**

Hereby, LG Electronics Inc. declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/ FC
- · All other relevant EU Directives

The above gives an example of a typical Product Approval Number.



# Wi-Fi (WLAN)

This device is intended for sale in Japan only. It can be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

# Important Safety Information

### AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an alircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

#### HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

#### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.



## Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss

## For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

# 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

# 知的財産権

# 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネッ ト上のホームページからのダウンロードなどにより 取得した文章、画像、音楽、地図データ、ソフトウェ アなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的 使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場 合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信 などすることはできません。実演や興行、展示物な どには、私的使用目的であっても撮影または録音を 制限している場合がありますのでご注意ください。 また、お客様が本製品を利用して本人の同意なし に他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像 を本人の同意なしにインターネットトのホーム ページに掲載するなどして不特定多数に公開する ことは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお 控えください。

# 商標について

- 「FOMA」「iモード」「iアブリ」「spモード」 「spモードメール」「エリアメール」「公共モード」「デコメール<sup>®</sup>」「mopera」「mopera U」 「eトリセツ」「おサイフケータイ」「ケータイデータお預かりサービス」「声の宅配便」「オートGPS」「dメニュー」「dマーケット」「Xi」「Xi/クロッシィ」および「おサイフケータイ」ロコ、「Xi」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の 登録商標です。
- LG On-Screen PhoneはLG Electronics Inc.の日本における登録商標です。

• Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG、INC、の登録商標で、株式会社NTTドコモ はライセンスを受けて使用しています。その他 の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属し ます。

# Bluetooth

 Wi-Fi Certified<sup>®</sup>とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。



 Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、 Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 商標または登録商標です。

- ・ Google およびGoogle □ゴ、Android、Play ストアおよびPlayストア□ゴ、Googleマッ ブ、Google トーク、Googleカレンダー、 Google+およびGoogle+□ゴ、Gmail およ びGmail □ゴ、YouTubeおよびYouTube □ ゴは、Google、Inc.の商標または登録商標です。
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) は、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- 分はフェリカネットワークス株式会社の登録 商標です。
- 「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。
- 「NOTTV」は、株式会社mmbiの商標です。
- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

# その他

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

# MOBILE

・本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Player、Adobe® Flash® Lite® テクノロジーを搭載しています。



 Adobe Flash Player Copyright<sup>®</sup> 1996-2012 Adobe Systems Incorporated.
 All rights reserved.

- Adobe Flash Lite Copyright<sup>®</sup> 2003-2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
- Adobe、FlashおよびFlash Liteは、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国 における登録商標または商標です。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、 Ultimate) の略です。
  - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、 Business、Enterprise、Ultimate) の略 です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。



- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4ビデオ)を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者 によって記録されたMPEG-4ビデオを再生 する場合
  - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者 から入手されたMPEG-4ビデオを再生する 場合

詳細については米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー 株式会社の登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社の iWnn を使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rijehts Reserved.

# SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
  - 別途SIMロック解除手数料がかかります。
  - 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE 方式では、ご利用いただけません。また、ご利 用になれるサービス、機能などが制限されます。 当社では、一切の動作保証はいたしませんので、 あらかじめご了承ください。
  - SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。 spモードから dメニュー▶「お客様サポートへ」▶「各種お申込・お手続き」(パケット通信料無料) パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/)▶ 各種お申込・お手続き

※ spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

| ※ spモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。

※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。

※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は本 書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。

※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

# マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合 航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を 切ってください。

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは 病棟内だけではありません。ロビーや待合 室などでも、必ず電源を切ってください。 ■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器に悪影響を与える恐れがあります。

## こんな場合は公共モードに設定しましょう

## ■ 運転中の場合

- 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰 則の対象となります。
- ※ ただし、傷病者の救護または公共の安全維 持など、やむを得ない場合を除きます。

# ■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所に いる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用す ると、周囲の方への迷惑になります。

# 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- な場所で本端末を使用する場合は、声の 大きさなどに気をつけましょう。
- レストランやホテルのロビーなどの静か
   街の中では、通行の妨げにならない場所 で使用しましょう。

## プライバシーに配慮しましょう

携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

## こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- バイブレートのみ、サイレント 操作音・着信音など本端末から鳴る音を消し
  - ます。
    ※ ただし、シャッター音は消せません。
- バイブレート 電話がかかってきたことを、振動でお知らせ します。

そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

■ 公共モード(電源OFF)

的に電話を終了します。

電話をかけてきた相手に、電源を切る必要が

ある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動

バイル・リサイクル・ネットワーク 社製品

※ 回収対象:携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ(自社・他 対製品を問わず回収)

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。 不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

# 海外での紛失、盗難、精算などについて (ドコモ インフォメーションセンター) (24時間受付)

### ドコモの携帯電話からの場合

### 滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6832-6600\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※L-06Dからご利用の場合は+81-3-6832-6600で つながります(「+」は「O」を1秒以上タッチします)。

一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

# ユニバーサルナンバー用 -8000120-0151\*

- 国際識別番号 -8000120-0151 \*\* \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- \*・滞任国内別面配付はこかがかる場合があります。

  ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナン
  バー用国際識別番号については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

## 海外での故障について (ネットワークオペレーションセンター) (24時間受付)

### ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電アクセス番号

-81-3-6718-1414\*(無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※L-06Dからご利用の場合は+81-3-6718-1414で つながります(「+」は「0」を1秒以上タッチします)。
- 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号 -8005931-8600\*

- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナン バー用国際識別番号については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

### 総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

**イ** (局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

00 0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

- ●番号をよくご確認の F. お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にで連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップ などにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

## 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

**イ** (局番なしの) **113**(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

00.0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 24時間(年中無休)

# 試供品のお問い合わせ先

■LGモバイルお客様ご相談センター

ൽ.0120-011-167

午前9:00~午後6:00(十·日·祝日·年末年始を除く)





販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 I.G Flectronics Inc.





○公共の場所で推帯開発をご利田の間は、周囲の方へのふくばりを忘れずに、 再生紙を使用しています Printed in Korea®

12.7 (2版) MEL 67605301